



Sitemizden indirdiğiniz programı USB (Flash) BELLEĞİNİZE kaydedin
Sağ tıklayarak BURAYA ÇIKART deyin
Program usb bellekte duracaktır.



Sıkıştırılmış dosyayı çıkarttıktan sonra içinde HD2013 dosyasını çalıştırın.
Açılan ekranda 1 kereye mahsus yapılacak işlemler;
1) HD-A3 seçin




2) Genişlik 96 cm (büyüklerde 128cm)

3) Yükseklik 16 cm

4) P10


TAMAM diyebilirsiniz



Program LED panonuzun ölçülerine göre ayarladı.


Yazı yazmak için;

Sol üst köşeden PROGRAM deyin, istediğiniz program özelliklerini atayın.
METİN YAZI deyip istediğiniz yazıları yazın (yazı özellikleri de bu ekranda)



Yaptığınız ayarların silinmemesi, kayıtlı kalması için;
sol üst köşeden DOSYA / KAYDET diyebilirsiniz.

Bundan sonra programı açtığınızda aynı ayarlarla otomatik gelecektir.



Yazınızı LED panoya göndermek için;
Üst menüden DIŞARI GÖNDER e tıklayın
Açılan ekrnda da DOSYA GÖNDER dediğinizde onay sayfası açılacaktır.
Not: Bu işlemden sonra USB BELLEĞİ LED PANONUZA TAKIN,
3 saniye sonra çıkarabilirsiniz. Yazılarınız ekranda gelecektir.